

Cómo configurar el CQR-980 como un adaptador inalámbrico de cine en casa

- 1 - Coloque el interruptor del CQR-980 en W.
- 2 - Encienda CQR-980
- 3 - Conectar un ordenador portátil al puerto LAN del CQR-980
- 4 - Acceso al router en <http://192.168.1.254>
- 5 - Cuando este en la página principal, haga clic en la conexión inalámbrica a la izquierda
- 6 - Haga clic en la configuración básica y desactivar el modo de repetidor y los cambios se aplican
- 7 - Conectar de nuevo al router, haga clic en el sitesurvey en el menú inalámbrico
- 8 - Seleccione la red a la que se conecta (su router inalámbrico principal) y haga clic en conectarse. Aplicar la seguridad inalámbrica del router principal, si está activada.
- 9 - Usted debe ver a un "conectadocorrectamente ".
- 10 - Está todo listo. Desconecte el cable de su computadora portátil y conectarlo al reproductor o TV con el puerto Ethernet

CQR-980 as a Home Theater Wireless Adapter

